Configuration des équipements Linksys type SPA3102, PAP2, PAP2T et ASTERISK (ELASTIX distribution). Trunk SIP Freephonie et PSTN (RTC en fait !!)

Revision Janvier 2014

Rev. 4

Auteur : Philippe Roudel

25 janvier 2014

Préambule	5
Matériel	6
Linksys SPA 3102	6
Linksys PAP2 et PAP2T	7
Asterisk	7
Architecture	<u>8</u>
Exemple 1	9
Exemple 2	10
INSTALLATION	13
ONGLET « Router » « WAN SETUP »	13
ONGLET « VOICE » « SIP »	14
Onglet « Voice » « Provisioning »	14
Onglet « Voice » « Regional »	14
Onglet « Voice » « PSTN Line »	
Nom du trunk : 1-pstn	25
Registration	26
Côté Asterisk (Trixbox - Freepbx) trunk Freephonie SIP	27
Nom du trunk : Freephonie	27
Registration	29
Fichiers Sip a renseigner (ou paramètres ASTERISK SIP de FREEPBX)	
Route de Sortie	41
Route en entrée	42
Création d'un Ring Group	43
Annexes	45
Configuration de la Time Zone et du daylight saving time SPA3102, PAP2 et PA	P2T46
README.tos as of Jan 2006	49

Préambule

Ce document s'inspire d'une première trame d'un document rédigé par Franck Dnard, s'y ajoutent de nombreux correctifs et précisions.

La mise en oeuvre de serveur IPBX Asterisk de nos jours, commence à se démocratiser à ce jour. De plus en plus de personnes s'y intéressent, que ce soit sur différentes distributions comme Trixbox, Elastix, Askozia ou encore AsteriskNow. Si l'on souhaite faire ses premiers pas dans le monde de la téléphonie RTC / IP à moindre coût, sans être obligé d'acheter une carte DTM4xx, il est tous à fait possible d'envisager d'acquérir une passerelle SIP / RTC (FXO) à pas trop chère.

En revanche, la documentation du SPA est très pauvre, et vu la quantité d'informations qui se trouve dans la bête, reste relativement imbuvable pour une personne profane. Ayant de l'expérience dans le domaine de la téléphonie, je souhaite apporter ma contribution dans la documentation sur la mise en oeuvre « Elastix - SPA », « Elastix - PAP2 et PAP2T», « Elastix - Compte SIP Free (Freebox) Freephonie».

La version testée d'Elastix est la 2.5.0 beta 2 . Vous pouvez la francisée un peu plus que le français/québecois d'origine Asterisk en chargement le fichier audio français :

http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/a/asterisk-prompt-fr-armelle/asterisk-prompt-fr-armelle_20070613.orig.tar.gz

cd /home wget http://blog.juliencyr.fr/wpcontent/dl/Prompt.FR.AF.Ver.2.1.GSM.Released.tar.gz cp prompt.fr.af.ver.2.1.gsm.released.tar.gz /var/lib/asterisk/sounds/ cd /var/lib/asterisk/sounds tar -xzf prompt.fr.af.ver.2.1.gsm.released.tar.gz mv /var/lib/asterisk/sounds/digits/fr/ /var/lib/asterisk/sounds/fr/digits/ mv /var/lib/asterisk/sounds/dictate/fr/ /var/lib/asterisk/sounds/fr/dictate/ mv /var/lib/asterisk/sounds/phonetic/fr/ /var/lib/asterisk/sounds/fr/phonetic/ mv /var/lib/asterisk/sounds/letters/fr/ /var/lib/asterisk/sounds/fr/letters/ mv /var/lib/asterisk/sounds/silence/fr/ /var/lib/asterisk/sounds/fr/silence/ mv /var/lib/asterisk/sounds/ha/fr/ /var/lib/asterisk/sounds/fr/ha/ mv /var/lib/asterisk/sounds/wx/fr/ /var/lib/asterisk/sounds/fr/wx/

vous aurez une voix féminine pour vos prompts nettement plus francisé que celle d'origine Asterisk.

Matériel

Le matériel que l'on va avoir besoin, c'est:

- Un serveur Asterisk (Trixbox ou Elastix par exemple).
- Une passerelle Linksys SPA3102 (minimum).
- Un opérateur RTC ou connexion sur Freebox, ou autre type de box.
- Un switch.

Le serveur Asterisk n'a pas besoin d'une grosse capacité de stockage ni d'un processeur très puissant, si tant ait qu'il y a un minimum à avoir; c'est à dire, un micro-ordinateur avec un processeur de type PIII 500, avec 512Mo de RAM et un disque dur de 6Go, une carte Ethernet 10/100BT. Après qui peut le plus peut le moins. Personnellement je tournais sur un pentium III 750 / 1Go de RAM et 40Go de disque dur.

Linksys SPA 3102



Ce petit boîtier est bien pratique pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une carte Digium TDM40x. Car le SPA contient une ligne FXO raccordement d'une ligne RTC type Orange (« Ex F.T. » dans mon cas il s'agit de la sortie ligne téléphonique RTC de la Freebox) et d'une ligne FXS ligne pouvant recevoir un poste analogique ou un fax. L'avantage de ce petit boîtier, c'est qu'en cas de coupure d'alimentation électrique, un relais interne tombe pour relier les prise FXO et FXS entre elles. Ce qui sécurise l'émission et la réception de communications téléphoniques en cas de pannes. Vous remettez l'alimentation en service, et le relais monte et ainsi enlève cette relation FXO – FXS. Pratique non?

Linksys PAP2 et PAP2T



Ces petits boîtiers sont bien pratique, ils permettent de transformer vos téléphones classiques ligne RTC en poste SIP/Ethernet pour une somme modique la différence entre les deux boîtiers étant essentiellement le firmware qui sont différents mais les menus SIP et ligne sont en tous points identiques entre le PAP2, PAP2T et SPA3102. Car le PAP2 contient deux lignes FXS lignes pouvant recevoir un poste analogique ou un fax (les deux lignes ne peuvent être utilisées pour un fax !).

Asterisk



La distribution choisie? Peu importe. J'ai tourné pas mal sur Trixbox (Anciennement Asterisk @ Home). Une nouvelle distribution vient pointer son nez : il s'agit d'Elastix (celle que j'utilise dorénavant, fonctionnalités, téléphonie , configuration des téléphones, SIP, IAX, Conférence, FAX, CRM Vtiger et SugarCRM, IM , serveur email, Callcenter, webconferencing bien pratique). Cette dernière est plus étoffée que Trixbox, mais bon... à vous de voir. On va dire que l'importance est d'avoir la gestion par le WEB (FreePBX). Le principe de ce qui va suivre sera le même principe si vous n'avez pas la gestion par Freepbx (utiliser les fichiers « à plat » (texte) sip.conf,... classiques d'Astérisk).

Important : mettre à jour le « firmware » des boîtiers SPA-3102 (firmware 5.2.13 pour le spa-3102), PAP2, PAP2T !!! Testé avec ELASTIX version 2.5.0 beta 2.

A Division of Cis	CO Systems, Inc.	Linksys Phone Ada	apter Configuration
Router	Voice		
Info System SIP	Provisioning Regional	Line 1 PSTN Line User 1 PSTN User	User Login basic advanced
Product Information			
Product Name:	SPA-3102	Serial Number:	FM600J129186
Software Version:	5.2.13(GW002)	Hardware Version:	1.4.5(a)
MAC Address:	000E08C08DFE	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open		
System Status			
Current Time:	1/2/2014 20:36	:22 Elapsed Time:	00:46:27
RTP Packets Sent:	708	RTP Bytes Sent:	113280
RTP Packets Recv:	687	RTP Bytes Recv:	109920
SIP Messages Sent:	499	SIP Bytes Sent:	202073
SIP Messages Recv:	500	SIP Bytes Recv:	229919
External IP:			
Line 1 Status			
Hook State:	On	Registration State:	Registered
Last Registration At:	1/2/2014 20:32	:29 Next Registration In:	123 s
Message Waiting:	No	Call Back Active:	No
Last Called Number:		Last Caller Number:	
Mapped SIP Port:			
Call 1 State:	Idle	Call 2 State:	Idle
Call 1 Tone:	None	Call 2 Tone:	None
Call 1 Encoder:		Call 2 Encoder:	
Call 1 Decoder:		Call 2 Decoder:	
Call 1 FAX:		Call 2 FAX:	
Call 1 Type:		Call 2 Type:	
Call 1 Remote Hold:		Call 2 Remote Hold:	
Call 1 Callback:		Call 2 Callback:	
Call 1 Peer Name:		Call 2 Peer Name:	
Call 1 Duration:		Call 2 Peer Priore.	
Call 1 Packets Sent:		Call 2 Packets Sent:	
Call 1 Packets Bery:		Call 2 Packets Bery:	
Call 1 Bytes Sent:		Call 2 Bytes Sent:	
Call 1 Bytes Recv:		Call 2 Bytes Recy:	
Call 1 Decode Latency		Call 2 Decode Latency:	
Call 1 Jitter:		Call 2 Jitter:	
Call 1 Round Trip Dela	ay:	Call 2 Round Trip Delay:	
Call 1 Packets Lost:		Call 2 Packets Lost:	
Call 1 Packet Error:		Call 2 Packet Error:	
Call 1 Mapped RTP Po	rt:	Call 2 Mapped RTP Port:	
Call 1 Media Loopback	3	Call 2 Media Loopback:	
PSTN Line Status			
Hook State:	On	Line Voltage:	-49 (V)
Loop Current:	0.0 (mA)	Registration State:	Registered

Architecture



Exemple 1

Comme ci-dessus qui montre comment peut être configuré une installation Asterisk avec un SPA 3102, un ou deux PAP2. Par exemple, on peut imaginer une petite entreprise (avec une seule ligne RTC et équipé de trois postes analogiques), de pouvoir améliorer son ordinaire en y mettant un serveur IPBX Asterisk, un SPA 3102 et un PAP2 (2 lignes analogiques FXS). Il est bien évident qu'il est facile de rajouter autant de SPA que l'on veut (dans la limite du raisonnable!).

L'exemple nous montre qu'il est également possible de relier le SPA à une box (Free, live, etc.). Dans ce cas, il sera probable que l'on soit obligé de modifier certains paramètres du SPA pour qu'il réagisse bien aux appels reçus.

Dans la téléphonie, il faut savoir certaines choses. Concernant la France, la tension d'alimentation d'un poste analogique est de l'ordre de 48V=. La tonalité au décroché est de 440Hz.

Basé sur cette tonalité, la tonalité d'occupation, qui, au lieu d'être continue, elle est cadencée à 500ms en 440Hz et 500ms en 0Hz (silence), soit 1 cycle de 440Hz par seconde. Ci-contre, dans exemple 2.



Le passage en faux appel est une version plus rapide de la tonalité d'occupation. Elle se cadence par cycles de 250ms au lieu de 500ms, soit 2 cycles de 440hz par seconde. Cette tonalité arrive quand vous ne raccrochez par la ligne analogique après la tonalité d'occupation.

Vous pouvez faire l'essai suivant:

- Décrocher tonalité fixe.
- Attendre tonalité d'occupation.
- Re attendre tonalité de faux appel.
- Rere attendre silence.



La tonalité d'appel, appelée également, tonalité de retour d'appel, est cadencée à 1,5 secondes à 440Hz puis 3,5 secondes de silence. Soit 5 secondes pour un cycle complet par sonnerie. Le train d'appel, (*type de tension et cadence servant à faire sonner un poste*), est calé sur la tonalité de retour d'appel.



* Utile pour les guitaristes pour avoir le LA. Le LA étant la note de référence musicale résonnant à 440Hz.

Le poste sonnera quand il y aura la présente d'une tension de 75V~RMS sur 50Hz. Si cette tension disparaît, le téléphone s'arrête de sonner. Pour la petite histoire; on dit qu'une ligne délivre du -48V, pourquoi? Parce-que, le + téléphonique est à la terre! Donc si vous mettez un galvanomètre entre la terre et un des fils de lignes, vous aurez -48V. Mais ceci n'est pas le plus important....



La prise téléphonique standard est équipée de 6 bornes, numérotées de 1 à 6. Ce qui nous intéresse c'est le branchement du poste sur les bornes 1 et 3, car dans le téléphone, il n'y a que 2 fils (L1/L2 = Fil blanc / fil gris)

Toutes ces petites choses servent à éviter des problèmes de fonctionnement du SPA, par exemple: On peut imaginer que le boîtier SPA ne détecte pas la tonalité d'occupation de l'opérateur pour que la ligne ne soit jamais raccrochée et passe en faux appel puis blocage de la ligne côté opérateur. Pour la prise de ligne, si le SPA attend une tonalité de 330Hz hors que votre opérateur fournit sur 440Hz, le SPA vous indiquera « No dial tone » ou quelque chose de ce genre là.

Il est important de savoir également, que l'opérateur (testé ligne Orange), lors du raccroché, envoie une inversion de polarité (Appelé aussi, inversion de batterie).



Cela se produit quand l'appelant distant raccroche en premier. Ce qui veut dire que, si vous êtes appelé, et que vous avez terminé la conversation, si le correspondant distant raccroche en premier, le SPA recevra une inversion de batterie. Ce qui aura pour effet d'indiquer au SPA qu'il faut raccrocher. Par contre si vous raccrochez le premier, c'est le correspondant distant qui recevra cette information!

Maintenant vous avez tout dans les mains pour comprendre un peu mieux certains paramètres du SPA.

INSTALLATION

Nota : pour gagner du temps et se logger en admin directement sur les PAP et SPA: taper: <u>http://XXX.XXX.XXX/admin/advanced</u> puis dans le champ user: admin

Nous allons nous baser sur ma configuration fonctionnelle jusqu'à présent. Je passe le chapitre de la mise en service d'un Asterisk, et de tout autre chose tel que routeur et autre... Donc après avoir mis le SPA sur votre switch pour intégrer celui-ci dans votre LAN. (Passage par le paramétrage du SPA et y renseigner l'adresse IP de vote réseau). D'après ce que j'ai lu sur le net, il faudra utiliser le port WAN du SPA pour le dialogue SIP (l'utilisation du port LAN est possible mais un peu plus compliqué). Bref, le but du jeu est d'avoir la main en gestion sur le boîtier SPA et que le dialogue SIP passe bien. Dans mon cas, j'ai ouvert la gestion via le port WAN du SPA et les communications SIP passent par le WAN.

ONGLET « Router » « WAN SETUP »



Faire attention à ne pas mettre la ligne Orange (ou Freebox dans mon cas) sur la position phone du SPA.

Il faudra mettre une adresse statique sur le SPA. Comme celui-ci est une passerelle... autant lui en mettre une!

Internet Connection Settings Connection Type: Static IP

Pour ma part, j'ai préféré configurer une adresse IP (lease DHCP) fixe sur mon serveur DHCP

Internet Connection Settings Connection Type: DHCP 🗨

Attention si vous utilisez le nom DNS de votre serveur Asterisk (ippbx chez moi) la configuration DNS du SPA doit être correcte dans l'onglet Internet !!! sinon utilisez l'adresse IP du serveur asterisk en lieu et place du nom DNS (ippbx).

ONGLET « VOICE » « SIP »

Dans la partie Voice du SPA, il faudra aller dans l'onglet SIP pour y modifier les paramètres du port RTP. Et oui, sous Asterisk les ports RTP de base sont udp ports de 10000 à 20000!, mais là j'ai préféré bien plus simple : modifier une bonne fois pour tous les ports RTP Asterisk sur le Pabx Asterisk (Elastix pour moi) et mettre ceux par défaut chez Linksys (Cisco) à savoir les ports udp de 16384 à 16482 (qui sont configurés par défaut sur tous les SPA, et PAP.

La taille RTP Packet Size à 0.020 permet d'utiliser le codec G711u et G711a et G711a. Si on met 0.030 comme indiqué parfois sur certains sites, on se retrouve avec des problèmes intermittents en G711u et G711a!!

RTP Parameters			
RTP Port Min:	16384	RTP Port Max:	16482
RTP Packet Size:	0.020	Max RTP ICMP Err:	0
RTCP Tx Interval:	0	No UDP Checksum:	no 💌
Stats In BYE:	no 💌		

Onglet « Voice » « Provisioning »

L'onglet provisioning (mettre « no » à provisioning) n'est pas concerné par les modifications...

Info System SIP	Provisioning	Regional	Line 1	PSTN Line	User 1	PSTN User	lser Login	<u>basic</u> a	advanc
Configuration Profile									
Provision Enable:	no 💌		1	Resync On Re	set:	yes	-		

Onglet « Voice » « Regional »

Par contre, l'onglet Régional est très important :

Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Line 1	PSTN Line	User 1	PSTN User	User Login	basic ad	lvanced
------	--------	-----	--------------	----------	--------	-----------	--------	-----------	------------	------------	---------

Call Progress Tones		
Dial Tone:	440@-19;10(*/0/1)	
Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*/0/1+2)	
Outside Dial Tone:	420@-16;10(*/0/1)	
Prompt Tone:	520@-19,620@-19;10(*/0/1+2)	
Busy Tone:	440@-19,440@-19;10(.5/.5/1)	
Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)	
Off Hook Warning Tone:	480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2)	
Ring Back Tone:	440@-19,480@-19;*(1.5/3.5/1)	
Ring Back 2 Tone:	440@-19,480@-19;*(1/1/1+2)	
Confirm Tone:	600@-16;1(.25/.25/1)	
SIT1 Tone:	985@-16,1428@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)	
SIT2 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)	
SIT3 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)	
SIT4 Tone:	985@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)	
MWI Dial Tone:	350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*/0/1+2)	
Cfwd Dial Tone:	350@-19,440@-19;2(.2/.2/1+2);10(*/0/1+2)	
Holding Tone:	600@-19;*(.1/.1/1,.1/.1/9.5/1)	
Conference Tone:	350@-19;20(.1/.1/1,.1/9.7/1)	
Secure Call Indication Tone:	397@-19,507@-19;15(0/2/0,.2/.1/1,.1/2.1/2)	
VoIP PIN Tone:	600@-10;*(0/1/1,.1/.1/1,.1/.1/.5/1)	
PSTN PIN Tone:	600@-10;*(0/.7/1,.2/.1/1,.2/.1/1,.2/.5/1)	
Feature Invocation Tone:	350@-16;*(.1/.1/1)	

Call Progress Tones	
Dial Tone: 🛛 🛁 之	440@-19;10(*/0/1)
Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*/0/1+2)
Outside Dial Tone:	420@-16;10(*/0/1)
Prompt Tone:	520@-19,620@-19;10(*/0/1+2)
Busy Tone: 🛛 🛁 之	440@-19,440@-19;10(.5/.5/1)
Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)
Off Hook Warning Tone:	480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2)
Ring Back Tone: 🛛 💛 🥪	440@-19;*(1.5/3.5/1)

Sonnerie standard :

Distinctive Ring Patterns					
Ring1 Cadence:	->	50(1.5/3.5)			
Ring3 Cadence:		60(.4/.2,.4/.2,.8/4)			
Ring5 Cadence:		1(.5/.5)			
Ring7 Cadence:		60(.4/.2,.4/.2,.4/4)			

ou :

Signification des paramètres 1.5/3.5 = 1,5 secondes de sonnerie 3,5 secondes de silence.

Sonnerie qui permet d'avoir une pré-sonnerie plus rapidement :

Nota : $(50(1.5/3.5) \text{ ou } 60 (1.5/3.5) \text{ changent peut de chose uniquement la durée totale du temps de sonnerie (50 secondes ou 60 secondes).$

Distinctive Ring Patterns			
Ring1 Cadence:	2.25(.25/1.6);60(2/3.5)	Ring2 Cadence:	2.25(.25/1.6);60(.8/.4)
Ring3 Cadence:	2.25(.25/1.6);60(.4/.2,.4	Ring4 Cadence:	2.25(.25/1.6);60(.3/.2,1
Ring5 Cadence:	2.25(.25/1.6);1(.5/.5)	Ring6 Cadence:	2.25(.25/1.6);60(.2/.4,.:
Ring7 Cadence:	2.25(.25/1.6);60(.4/.2,.4	Ring8 Cadence:	2.25(.25/1.6);60(0.25/9
Ring9 Cadence:	2.25(.25/1.6);60(.4/.2,.4		

Remarquez les valeurs dans les champs à droite des flèches. Elles ne vous rappellent rien?

Il faudra peut être, dans certains cas, régler la tension du train d'appel allant sur le poste analogique (le ou les postes). D'ailleurs il n'est pas conseillé de mettre plus de 2 postes sur la même ligne d'un SPA. Je dirais que un seul suffit amplement, ne serait-ce pour la durée de vie de l'alimentation du SPA.

CWT1 Cadence:	30(.3/9.7)	CWT2 Cadence:	30(.1/.1, .1/9.7)
CWT3 Cadence:	30(.1/.1, .1/.1, .1/9.7)	CWT4 Cadence:	30(.1/.1,.3/.1,.1/9.3)
CWT5 Cadence:	1(.5/.5)	CWT6 Cadence:	30(.1/.1,.3/.2,.3/9.1)
CWT7 Cadence:	30(.3/.1,.3/.1,.1/9.1)	CWT8 Cadence:	2.3(.3/2)
CWT9 Cadence:	30(.3/9.7)		

Distinctive Ring/CWT Pattern Names					
Ring1 Name:	Bellcore-r1	Ring2 Name:	Bellcore-r2		
Ring3 Name:	Bellcore-r3	Ring4 Name:	Bellcore-r4		
Ring5 Name:	Bellcore-r5	Ring6 Name:	Bellcore-r6		
Ring7 Name:	Bellcore-r7	Ring8 Name:	Bellcore-r8		
Ring9 Name:	Bellcore-r9				

Ring and Call Waiting Tone Spec					
Ring Waveform:	Trapezoid 💌	Ring Frequency:	25		
Ring Voltage:	85	CWT Frequency:	440@-10		

Ring Voltage à 85 Volts, si vous branchez 2 postes sur la sortie ligne du SPA ou du PAP sinon 80 Volts suffiront.

Le champ Ring Frequency est à configurer au goût de chacun soit par défaut 60 « ring » par secondes soit 50 soit 25 (personnellement je préfère 25. C'est plus cool et moins agressif comme sonnerie ! à vous de tester !).

Hook Flash Timer Min:.1Hook Flash Timer Max:.9Callee On Hook Delay:0Reorder Delay:5Call Back Expires:1800Call Back Retry Intvl:30Call Back Delay:.5VMWI Refresh Intvl:0Interdigit Long Timer:10Interdigit Short Timer:3CPC Delay:2CPC Duration:0	Control Timer Values (sec)			
Callee On Hook Delay:0Reorder Delay:5Call Back Expires:1800Call Back Retry Intvl:30Call Back Delay:.5VMWI Refresh Intvl:0Interdigit Long Timer:10Interdigit Short Timer:3CPC Delay:2CPC Duration:0	Hook Flash Timer Min:	.1	Hook Flash Timer Max:	.9
Call Back Expires: 1800 Call Back Retry Intvl: 30 Call Back Delay: .5 VMWI Refresh Intvl: 0 Interdigit Long Timer: 10 Interdigit Short Timer: 3 CPC Delay: 2 CPC Duration: 0	Callee On Hook Delay:	0	Reorder Delay:	5
Call Back Delay: .5 VMWI Refresh Intvl: 0 Interdigit Long Timer: 10 Interdigit Short Timer: 3 CPC Delay: 2 CPC Duration: 0	Call Back Expires:	1800	Call Back Retry Intvl:	30
Interdigit Long Timer: 10 Interdigit Short Timer: 3 CPC Delay: 2 CPC Duration: 0	Call Back Delay:	.5	VMWI Refresh Intvl:	0
CPC Delay: 2 CPC Duration: 0	Interdigit Long Timer:	10	Interdigit Short Timer:	3
	CPC Delay:	2	CPC Duration:	0

Important : Dans les vertical code, vérifier qu'aucun code n'interfère avec les code d'asterisk (si vous voulez être tranquille, vous pouvez, simplement mettre tous les champs à « blanc » dans la partie « vertical service activation codes ».

Vertical Service Activation Co	odes		
Call Return Code:	*69	Call Redial Code:	
Blind Transfer Code:	*98	Call Back Act Code:	*66
Call Back Deact Code:	*86	Call Back Busy Act Code:	
Cfwd All Act Code:	*72	Cfwd All Deact Code:	*73
Cfwd Busy Act Code:	*90	Cfwd Busy Deact Code:	*91
Cfwd No Ans Act Code:	*92	Cfwd No Ans Deact Code:	*93
Cfwd Last Act Code:	*63	Cfwd Last Deact Code:	*83
Block Last Act Code:	*60	Block Last Deact Code:	*80
Accept Last Act Code:	*64	Accept Last Deact Code:	*84
CW Act Code:		CW Deact Code:	
CW Per Call Act Code:		CW Per Call Deact Code:	
Block CID Act Code:		Block CID Deact Code:	*68
Block CID Per Call Act Code:	*81	Block CID Per Call Deact Code:	*82
Block ANC Act Code:	*77	Block ANC Deact Code:	*87
DND Act Code:	*78	DND Deact Code:	*79
CID Act Code:		CID Deact Code:	
CWCID Act Code:		CWCID Deact Code:	
Dist Ring Act Code:		Dist Ring Deact Code:	
Speed Dial Act Code:	*74	Secure All Call Act Code:	*16
Secure No Call Act Code:	*17	Secure One Call Act Code:	*18
Secure One Call Deact Code:	*19	Conference Act Code:	
Attn-Xfer Act Code:		Modem Line Toggle Code:	
FAX Line Toggle Code:		Media Loopback Code:	
Referral Services Codes:			
Feature Dial Services Codes:			
Vertical Service Announceme	ent Codes		
Service Annc Base Number:			
Service Annc Extension Codes:	·		

Outbound Call Codec Selection Codes				
Prefer G711u Code:	*017110	Force G711u Code:	*027110	
Prefer G711a Code:	*017111	Force G711a Code:	*027111	
Prefer G723 Code:	*01723	Force G723 Code:	*02723	
Prefer G726r16 Code:	*0172616	Force G726r16 Code:	*0272616	
Prefer G726r24 Code:	*0172624	Force G726r24 Code:	*0272624	
Prefer G726r32 Code:	*0172632	Force G726r32 Code:	*0272632	
Prefer G726r40 Code:	*0172640	Force G726r40 Code:	*0272640	
Prefer G729a Code:	*01729	Force G729a Code:	*02729	

Ce qui suit, est intéressant et important. C'est, entre autre pour recevoir l'Identification de l'Appelant.

Miscellaneous					
Set Local Date (mm/dd):		S	et Local Time (HH/mm):		
Time Zone:	GMT+01:00 💌	E	XS Port Impedance:	600+2.16uF	-
Daylight Saving Time Rule:	start=3/-1/7/2;end=10/	-1/7/3;sa	ve=1		
Daylight Saving Time Enable:	yes 💌	E	XS Port Input Gain:	0	
FXS Port Output Gain:	0	D	TMF Playback Level:	-15	
DTMF Playback Twist:	1.3	D	TMF Playback Length:	.2	
Detect ABCD:	yes 💌	P	layback ABCD:	yes 💌	
Caller ID Method:	ETSI FSK	👻 C	aller ID FSK Standard:	v.23 💌	
Feature Invocation Method:	Default 💌	М	lore Echo Suppression:	no 💌	

Ce n'est pas une erreur, en France on n'utilise pas le mode Bell en méthode de Caller ID uniquement ETSI FSK et v23 ou Bell 202 en standard FSK.

On préférera les paramètres FXS port Impédance : à $600+2.16\mu$ F. Car le standard d'un poste analogique en France, est de 600Ω avec une capacité de 2,2 μ F. DTMF playback length et la durée du code DTMF émis. S'il est trop court (.1 par défaut), certains chiffres du CALLEDID (de l'appelé en français) seront perdus, donc il y aura des problèmes lors de la numérotation. Vous pouvez également jouer sur les gain... si l'audition de la conversation est faible ou forte (doucemnt quand même !).

Onglet « Voice » « PSTN Line »

Maintenant, changeons d'onglet pour celui de PSTN line!

Router	Voice			
Info System SIP Provis	ioning Regional Lin	e 1 PSTN Line User 1 PSTN User		User Login basic advanced
Line Enable:	vec –			
Line Lindble.	yes 💌			
NAT Settings				
NAT Mapping Enable:	no 💌	NAT Keep Alive Enable:	yes 💌	
NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY	NAT Keep Alive Dest:	\$PROXY	
Network Settings				
SIP ToS/DiffServ Value:	0x68	SIP CoS Value:	3 [0-7]	
RTP ToS/DiffServ Value:	0xb8	BTP CoS Value:	6 [0-7]	
Network Jitter Level:	high	Jitter Buffer Adjustment:	up and down	
SIP Settings				
SIP Transport:	UDP 💌	SIP Port:	5061	
SIP 100REL Enable:	no 💌	EXT SIP Port:		
Auth Resync-Reboot:	yes 💌	SIP Proxy-Require:		
SIP Remote-Party-ID:	yes 💌	SIP GUID:	no 💌	
SIP Debug Option:	none	RTP Log Intvl:	0	
Restrict Source IP:	no 💌	Referor Bye Delay:	4	
Refer Target Bye Delay:	0	Referee Bye Delay:	0	
Refer-To Target Contact:	no 💌	Sticky 183:	no 💌	
Auth INVITE:	no 💌	Use Anonymous With RPID:	no 💌	
Use Local Addr In FROM:	no 💌			

Proxy and Registration			
Proxy:	ippbx		
Outbound Proxy:	ippbx		
Use Outbound Proxy:	no 💌	Use OB Proxy In Dialog:	no 💌
Register:	yes 💌	Make Call Without Reg:	yes 💌
Register Expires:	3600	Ans Call Without Reg:	yes 👻
Use DNS SRV:	no 💌	DNS SRV Auto Prefix:	no 🔻
Proxy Fallback Intyl:	7200	Proxy Redundancy Method:	Normal
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			
Subscriber Information			
Display Name:	Ligne Externe 1-pstn	User ID:	1-pstn
Password:	*****	Use Auth ID:	yes 💌
Auth ID:	1-pstn		
Mini Certificate:			
SRTP Private Key:			
DTME Process INFO:	ves -	FAX Passtbru Method	NSE -
DTME Process AVC	Vec -	DTME Tx Method	Auto
DTME Ty Mode:	Normal	DTME Tx Strict Hold Off Times	40
Pelezce Unused Codeou		EAX Process NCE:	
Symmetric BTD:	yes V	FAX Process NSE:	
Audio Dumo Ontionto	yes V	Audio Dumo Ontino D	6.0
Audio Dump Option1:	TUII	Audio Dump Option2:	TUII
Dial Plans			
Dial Plan 1:	S0(<:600@ippby>)		
Dial Plan 2:	SO(<:@ippbx:)		
Dial Plan 3:	SO(<:@ippbx>)		
Dial Plan 4:	(vv)		
Dial Plan Fr	(xx.)		
Dial Plan 6:	(xx.)		
Dial Plan 7:	(XX.)	1.0]	
Dial Plan 7:	(*x. 112 1x 2663 6XXX 0[1-91xxxxxxxx100x.1x.1xx.1<*#,:>	xx.<:@gwu>)
Diai Pian 8:	("x. 112 1x 0[1-9]xxxxxx	xx UUx. x. xx. <*#,:>xx.<:@gwU	>)
VoIP-To-PSTN Gateway Setup			
VoIP-To-PSTN Gateway Enable:	yes 👻	VoIP Caller Auth Method:	HTTP Digest
VoIP PIN Max Retry:	3	One Stage Dialing:	yes 💌
Line 1 VoIP Caller DP:	7 💌	VoIP Caller Default DP:	8 🔻
Line 1 Fallback DP:	7 💌		
VoIP Caller ID Pattern:	*		
VoIP Access List:	ippbx		
VoIP Caller 1 PIN:		VoIP Caller 1 DP:	none 💌
VoIP Caller 2 PIN:		VoIP Caller 2 DP:	none 💌
VoIP Caller 3 PIN:		VoIP Caller 3 DP:	none 💌
VoIP Caller 4 PIN		VoIP Caller 4 DP	none -
VoIP Caller 5 PIN		VoIP Caller 5 DP	none -
VoIP Caller 6 PIN		VoIP Caller 6 DP	none -
VolD Caller 7 DIN:		VoIP Caller 7 DP	
VolP Caller 2 PIN:		VolP Caller 7 DP:	
VOIP Caller & PIN:		VolP Caller & DP:	none 👻
VoIP Users and Passwords (HT	TP Authentication)		
VoIP User 1 Auth ID:	1-pstn	VoIP User 1 DP:	8 🗸
VoIP User 1 Password:	*******		
VoIP User 2 Auth ID:		VoIP User 2 DP:	none 👻
VoIP User 2 Password:			
VoIP User 3 Auth ID:		VoIP User 3 DP:	none 💌
VoIP User 3 Password			
VoIP User 4 Auth ID:		VoIP User 4 DP	none 💌
VoIP User 4 Paceword		VOIP 0301 4 DP.	
VoIP User 5 ID Auth ID:		VoIP User 5 DP	none -
VolP User 5 ID Auth ID:		VOIP USER 5 DP:	
VOIP USER 5 Password:	#		

VoIP Users and Passwords (HTTP Authentication)					
VoIP User 1 Auth ID:	1-pstn	VoIP User 1 DP:	8 💌		
VoIP User 1 Password:	*******				
VoIP User 2 Auth ID:		VoIP User 2 DP:	none 💌		
VoIP User 2 Password:					
VoIP User 3 Auth ID:		VoIP User 3 DP:	none 💌		
VoIP User 3 Password:					
VoIP User 4 Auth ID:		VoIP User 4 DP:	none 💌		
VoIP User 4 Password:					
VoIP User 5 ID Auth ID:		VoIP User 5 DP:	none 💌		
VoIP User 5 Password:					
VoIP User 6 Auth ID:		VoIP User 6 DP:	none 💌		
VoIP User 6 Password:					
VoIP User 7 Auth ID:		VoIP User 7 DP:	none 💌		
VoIP User 7 Password:					
VoIP User 8 Auth ID:		VoIP User 8 DP:	none 💌		
VoIP User 8 Password:					

PSTN-To-VoIP Gateway Setup			
PSTN-To-VoIP Gateway Enable:	yes 👻	PSTN Caller Auth Method:	none 💌
PSTN Ring Thru Line 1:	no 💌	PSTN PIN Max Retry:	3
PSTN CID For VoIP CID:	yes 👻	PSTN CID Number Prefix:	
PSTN Caller Default DP:	1 💌	Off Hook While Calling VoIP:	no 🖵
Line 1 Signal Hook Flash To PSTN:	Disabled 🗨	PSTN CID Name Prefix:	
PSTN Caller ID Pattern:	*		
PSTN Access List:			
PSTN Caller 1 PIN:		PSTN Caller 1 DP:	1 💌
PSTN Caller 2 PIN:		PSTN Caller 2 DP:	1 💌
PSTN Caller 3 PIN:		PSTN Caller 3 DP:	1 💌
PSTN Caller 4 PIN:		PSTN Caller 4 DP:	1 💌
PSTN Caller 5 PIN:		PSTN Caller 5 DP:	1 💌
PSTN Caller 6 PIN:		PSTN Caller 6 DP:	1 💌
PSTN Caller 7 PIN:		PSTN Caller 7 DP:	1 💌
PSTN Caller 8 PIN:		PSTN Caller 8 DP:	1 💌

Un point important pour que l'affichage de l'appelant puisse fonctionner dans l'onglet PSTN Line, il est important que le champ PSTN Answer delay soit >=2, pour ma part j'utilise 3, sinon le PAP ou SPA n'a pas le temps de traiter l'identifiant de l'appelant et de l'envoyer au téléphone!! si vous avez la dernière version firmware du spa-3102, vous pouvez mettre 0 ça fonctionne !!

FXO Timer Values (sec)				
VoIP Answer Delay:	0	VoIP PIN Digit Timeout:	10	
PSTN Answer Delay:	0	PSTN PIN Digit Timeout:	10	
PSTN-To-VoIP Call Max Dur:	7200	PSTN Ring Thru Delay:	3	
VoIP-To-PSTN Call Max Dur:	7200	PSTN Ring Thru CWT Delay:	3	
VoIP DLG Refresh Intvl:	0	PSTN Ring Timeout:	4	
PSTN Dialing Delay:	1	PSTN Dial Digit Len:	.1/.1	
PSTN Hook Flash Len:	.1			

Pour les Champs Call Max Duration j'ai mis 7200 pour limiter à 2 heures un appel téléphonique. Si vous ne souhaitez pas limiter la durée des appels laissez à 0.

Choisir le port SIP que vous souhaitez.Dans mon cas c'est le 5061. Donc mettre dans la rubrique **SIP Settings - SIP Por**t: **5061.**

Router	Voice					
Info System SIP Provision	ning Regional Line	a 1 PSTN Line	User 1 PSTN User		User Login	basic advanced
Line Enable:	yes 💌					
NAT Sottings						
NAT Securitys		NIA.	T Keen Alive Enables			
NAT Mapping Enable:		NA NA	T Keep Alive Enable:	tppoyy		
NAT Keep Alive Msg:	SNOTIFY	NA	T Keep Alive Dest:	SPROXY		
Network Settings						
SIP ToS/DiffServ Value:	0x68	SI	P CoS Value:	3 [0-7]		
RTP ToS/DiffServ Value:	0xb8	RT	P CoS Value:	6 [0-7]		
Network Jitter Level:	high	Jitt	er Buffer Adjustment:	up and down		
SIP Settings						
SIP Transport:	UDP 👻	SI	P Port:	5061		
SIP 100REL Enable:	no 💌	EX	T SIP Port:			
Auth Resync-Reboot:	yes 👻	SI	P Proxy-Require:			
SIP Remote-Party-ID:	yes 👻	SI	P GUID:	no 💌		
SIP Debug Option:	none	▼ RT	P Log Intvl:	0		
Restrict Source IP:	no 💌	Rei	feror Bye Delay:	4		
Refer Target Bye Delay:	0	Rei	feree Bye Delay:	0		
Refer-To Target Contact:	no 💌	Sti	cky 183:	no 💌		
Auth INVITE:	no 💌	Use	e Anonymous With RPI	D: no 👻		
Use Local Addr In FROM:	no 💌					

Après on va renseigner le proxy:

- Proxy and Registration Proxy: Mettre l'adresse IP de l'Asterisk ou mieux
- si DNS actif, le nom host de l'IPBX Asterisk.
- Register Expires: 1800 (minimum)

Proxy and Registration				
Proxy:	ippbx			
Outbound Proxy:	ippbx			
Use Outbound Proxy:	no 💌	Use OB Proxy In Dialog:	no 💌	
Register:	yes 💌	Make Call Without Reg:	yes 👻	
Register Expires:	3600	Ans Call Without Reg:	yes 👻	
Use DNS SRV:	no 💌	DNS SRV Auto Prefix:	no 💌	
Proxy Fallback Intvl:	7200	Proxy Redundancy Method:	Normal	-

Renseigner ensuite le compte :

Subscriber Information			
Display Name:	Ligne Externe 1-pstn	User ID:	1-pstn
Password:	*****	Use Auth ID:	yes 👻
Auth ID:	1-pstn		
Mini Certificate:			
SRTP Private Key:			

Vous pouvez ne pas renseigner pour les essais de mot de passe (dans ce cas il faudra l'enlever dans la configuration de l'IPBX Asterisk, il est dangereux de ne pas en configurer un si vous voulez éviter que n'importe qui puisse faire un appel téléphonique avec votre SPA-3102!).

On choisira le codec préféré: **Audio Configuration - Preferred Codec**: *G711a* Le G711a étant un codec utilisé en Europe, le G711µ étant utilisé dans les autres pays, comme les U.S.

Audio Configuration			
Preferred Codec:	G711a 💌	Silence Supp Enable:	no 💌
Use Pref Codec Only:	no 💌	Echo Canc Enable:	yes 💌
G729a Enable:	yes 💌	Echo Canc Adapt Enable:	yes 💌
G723 Enable:	yes 💌	Echo Supp Enable:	yes 💌
G726-16 Enable:	yes 💌	FAX CED Detect Enable:	yes 💌
G726-24 Enable:	yes 💌	FAX CNG Detect Enable:	yes 👻
G726-32 Enable:	yes 💌	FAX Passthru Codec:	G711a 💌
G726-40 Enable:	yes 💌	FAX Codec Symmetric:	yes 👻
DTMF Process INFO:	yes 💌	FAX Passthru Method:	NSE 💌
DTMF Process AVT:	yes 💌	DTMF Tx Method:	Auto 💌
DTMF Tx Mode:	Normal 💌	DTMF Tx Strict Hold Off Time:	40
Release Unused Codec:	yes 💌	FAX Process NSE:	yes 💌
Symmetric RTP:	yes 💌	FAX Disable ECAN:	no 💌
Audio Dump Option1:	full	Audio Dump Option2:	full 💌

Dans la partie Dial plan, seules les lignes 1,7,8 seront utilisées (la 7 étant pour le poste connecté au SPA.

Dial Plans		
Dial Plan 1:	S0(<:600@ippbx>)	
Dial Plan 2:	SO(<:@ippbx>)	
Dial Plan 3:	S0(<:s@ippbx>)	
Dial Plan 4:	(xx.)	
Dial Plan 5:	(xx.)	
Dial Plan 6:	(xx.)	
Dial Plan 7:	(*x. 112 1x 2663 6xxx 0[1-9]xxxxxxx 00x. x. xx. <*#,:>xx.<:@gw0>)	
Dial Plan 8:	(*x. 112 1x 0[1-9]xxxxxxx 00x. x. xx. <*#,:>xx.<:@gw0>)	

Nota : ippbx représente le nom (host) de mon ippbx, ceci car la résolution DNS fonctionne sur mon sous-réseau et le champ Optional settings (accessible uniquement en advanced mode) de l'onglet Router, WAN Setup est renseigner avec les informations de mon serveur DNS (mon routeur en l'occurrence).

Si vous n'avez pas de DNS avec mise à jour (lookup IP <-> nom de host), remplacé ippbx par l'adresse IP de votre serveur IPBX.

		2	
VoIP-To-PSTN Gateway Setup			
VoIP-To-PSTN Gateway Enable:	yes 👻	VoIP Caller Auth Method:	HTTP Digest 💌
VoIP PIN Max Retry:	3	One Stage Dialing:	yes 💌
Line 1 VoIP Caller DP:	7 💌	VoIP Caller Default DP:	8 💌
Line 1 Fallback DP:	7 💌		
VoIP Caller ID Pattern:	*		
VoIP Access List:	ippbx		
VoIP Caller 1 PIN:		VoIP Caller 1 DP:	none 💌
VoIP Caller 2 PIN:		VoIP Caller 2 DP:	none 💌
VoIP Caller 3 PIN:		VoIP Caller 3 DP:	none 💌
VoIP Caller 4 PIN:		VoIP Caller 4 DP:	none 💌
VoIP Caller 5 PIN:		VoIP Caller 5 DP:	none 💌
VoIP Caller 6 PIN:		VoIP Caller 6 DP:	none 💌
VoIP Caller 7 PIN:		VoIP Caller 7 DP:	none 💌
VoIP Caller 8 PIN:		VoIP Caller 8 DP:	none 💌

Dans la partie VoIP-To-PSTN Gateway Setup :

VoIP Users and Passwords (HT	TP Authentication)		
VoIP User 1 Auth ID:	1-pstn	VoIP User 1 DP:	8 💌
VoIP User 1 Password:	*****		
VoIP User 2 Auth ID:		VoIP User 2 DP:	none 💌
VoIP User 2 Password:			
VoIP User 3 Auth ID:		VoIP User 3 DP:	none 💌
PSTN-To-VoIP Gateway Setup			
PSTN-To-VoIP Gateway Enable:	yes 💌	PSTN Caller Auth Method:	none 💌
PSTN Ring Thru Line 1:	no 💌	PSTN PIN Max Retry:	3
PSTN CID For VoIP CID:	yes 💌	PSTN CID Number Prefix:	
PSTN Caller Default DP:	1 💌	Off Hook While Calling VoIP:	no 💌
Line 1 Signal Hook Flash To PSTN:	Disabled 🗨	PSTN CID Name Prefix:	
PSTN Caller ID Pattern:	*		
PSTN Access List:			
PSTN Caller 1 PIN:		PSTN Caller 1 DP:	1 💌
PSTN Caller 2 PIN:		PSTN Caller 2 DP:	1 💌
PSTN Caller 3 PIN:		PSTN Caller 3 DP:	1 💌
PSTN Caller 4 PIN:		PSTN Caller 4 DP:	1 💌
PSTN Caller 5 PIN:		PSTN Caller 5 DP:	1 💌
PSTN Caller 6 PIN:		PSTN Caller 6 DP:	1
PSTN Caller 7 PIN:		PSTN Caller 7 DP:	1 💌
PSTN Caller 8 PIN:		PSTN Caller 8 DP:	1 💌

Dans la partie **PSTN-To-VoIP Gateway Setup** :

La partie **FXO Timer Values (sec)** donne çà (je limite à 2 heures la durée d'un appel téléphonique d'où le 7200, si vous souhaitez ne pas limiter cette durée mettre 0 au lieu de 7200 secondes):

EVO Timor Values (see)			
FXO filler values (sec)			
VoIP Answer Delay:	0	VoIP PIN Digit Timeout:	10
PSTN Answer Delay:	0	PSTN PIN Digit Timeout:	10
PSTN-To-VoIP Call Max Dur:	7200	PSTN Ring Thru Delay:	3
VoIP-To-PSTN Call Max Dur:	7200	PSTN Ring Thru CWT Delay:	3
VoIP DLG Refresh Intvl:	0	PSTN Ring Timeout:	4
PSTN Dialing Delay:	1	PSTN Dial Digit Len:	.1/.1
PSTN Hook Flash Len:	.1		

Important :

Si ancien firmware Ne pas mettre PSTN Answer Delay à 0 car sinon pas d'affichage de l'appelant !! mettre 3 secondes cela suffit.

Là on arrive dans des choses intéressantes dans la partie : **PSTN Disconnect Detection**

PSTN Disconnect Detection			
Detect CPC:	yes 💌	Detect Polarity Reversal:	yes 💌
Detect PSTN Long Silence:	no 💌	Detect VoIP Long Silence:	no 💌
PSTN Long Silence Duration:	30	VoIP Long Silence Duration:	30
PSTN Silence Threshold:	medium 💌	Min CPC Duration:	0.2
Detect Disconnect Tone:	yes 💌		
Disconnect Tone:	440@-20,440@-20;2(.5/.5/1)		

Remarquez *Detect polarity reversal* est à **oui** pour moi (étant derrière une freebox), elle ne me donnera jamais une inversion de batterie, Pour Livebox mettre oui). Donc mettre à oui en cas de difficulté au raccroché. Par contre, le *Detect Disconnect Tone*: vous avez remarqué la cadence?

Elle est bien à 0.5/0.5 avec une écoute à 440Hz. Le -20 doit être la sensibilité de la détection. (le -20 et moins fort que le -10, car on parle en dB).Si on met -60 on ne détectera pas grand chose. Si vous mettez 10, ça ne sera pas forcement bon non plus. Imaginez qu'on vous hurle des les oreilles: c'est fort mais vous ne comprenez rien!

Enfin, très important !, dans les paramètres International Control :

International Control				
FXO Port Impedance:	600 💌	Ring Frequency Min:	10	
Dtmf Playback Level:	-7.3	Dtmf Playback Twist:	1.3	
SPA To PSTN Gain:	0	Ring Frequency Max:	100	
PSTN To SPA Gain:	6	Ring Validation Time:	256 ms 💌	
Tip/Ring Voltage Adjust:	3.5 V 👻	Ring Indication Delay:	512 ms 💌	
Operational Loop Current Min:	10 mA 💌	Ring Timeout:	640 ms 💌	
On-Hook Speed:	3 ms (ETSI)	Ring Threshold:	13.5-16.5 Vrms 💌	
Current Limiting Enable:	no 💌	Ringer Impedance:	High (Normal)	-
Line-In-Use Voltage:	30			

Là dessus, je ne parle pas des paramètres pour la création d'un poste SIP (analogique sur SIP).

Ne pas modifier les Ring en ms !!!

Côté Asterisk (Trixbox - Freepbx) trunk PSTN

Côté Asterisk (Trixbox – Freepbx Asterisk >1.8), il faudra donc créer un faisceau SIP, pour le lien PSTN du SPA-3102 (trunk SIP).

```
Dans Paramètres de sortie :
Nom du trunk : 1-pstn
context=from-trunk
dtmfmode=rfc2833
host=dynamic
incominglimit=1
nat=no
port=5061
qualify=yes
type=friend
username=1-pstn ; must match the trunk name or registration may fail !.
keepalive=60
language=fr
trustrpid=yes
defaultuser=1-pstn ; must match the trunk name or registration may fail !.
authuser=1-pstn
secret=********
remotesecret=***********
sccp tos=0x68
sccp cos=4
audio tos=0xB8
audio cos=6
video tos=0x88
video cos=5
tos sip=cs3 ; Sets TOS for SIP packets.
tos audio=ef ; Sets TOS for RTP audio packets.
tos video=af41; Sets TOS for RTP video packets.
tos text=af41
\cos sip=3
cos audio=5
cos video=4
\cos text=3
```

Dans Paramètres d'entrée :

!!! laisser à blanc, le type friend du trunk ouvre les 2 chemins (entrant et sortant) !!!

Context User : 1-pstn_in

Registration

Register String:

Côté Asterisk (Trixbox - Freepbx) trunk Freephonie SIP

Côté Asterisk (Trixbox - Freepbx), il faudra donc créer un faisceau SIP pour le lien Freephonie (pour le compte SIP free des freebox) (trunk SIP).

Dans Paramètres de sortie : Nom du trunk : Freephonie

```
disallow=all
allow=alaw,ulaw
type=peer
keepalive=60
language=fr
qualify=yes
host=freephonie.net ;***provider host or ip address***
fromuser=09xxxxxxx ; your freebox phone number
username= 09xxxxxxx ; your freebox phone number
defaultuser= 09xxxxxxx ; your freebox phone number
d'Astérisk c'est remotesecret qui doit être utiliser en lieu et place de secret
nat=yes
directmedia=no
fromdomain=freephonie.net
insecure=port.invite
context=fromfree
incominglimit=1
tos sip=cs3 ; Sets TOS for SIP packets.
tos audio=ef
tos video=af41
tos text=af41
\cos sip=3
cos audio=5
cos video=4
\cos text=3
deny=0.0.0.0/0.0.0.0; deny all
permit=212.27.52.5/255.255.255.255 ;allow only this address
; je n'ai pas vérifier le tos et cos si géré ou pas par freephonie
sccp tos=0x68
sccp cos=4
audio tos=0xB8
audio cos=6
```

```
video_tos=0x88
video_cos=5
tos_sip=cs3 ; Sets TOS for SIP packets.
tos_audio=ef ; Sets TOS for RTP audio packets.
tos_video=af41 ; Sets TOS for RTP video packets.
tos_text=af41
cos_sip=3
cos_audio=5
cos_video=4
cos_text=3
```

Dans Paramètres d'entrée (rien !) : **Context User :** Freephonie_in

Registration

Register String: 09xxxxxxx:*****@freephonie.net/09xxxxxxx ~1800

09xxxxxxx: your freephonie phone number ********: your freephonie secret ~1800 (il y a un espace entre le x et le tilde !!) : configure à 1800 ms le defaultexpiry sur ce lien!!!)

Le type friend du trunk au lieu de peer avec rien dans context user et registration à "blanc" doit fonctionner sur le papier (pas pû tester les appels entrants en sip sur le lien freephonie). Fichiers Sip a renseigner (ou paramètres ASTERISK SIP de FREEPBX)

Dans les fichiers :

/etc/asterisk/sip_custom.conf and /etc/asterisk/sip_general_custom.conf ou (exclusif) dans le sip settings de freepbx

Edit Settings	
NAT Settings	
NAT	yes no never route
IP Configuration	Public IP Static IP Dynamic IP
Audio Codecs	
Codecs	 i i anaw j gsm j g729 j 2723 j 2722 j 2722 j 2 speax j 3 speax
Non-Standard g726	Yes No
T38 Pass-Through	Yes No
Video Codecs	
Video Support	Enabled Disabled

MEDIA & RTP Settings	
Reinvite Behavior	yes no nonat update
RTP Timers	16384 (rtpstart) 16482 (rtpsend)
TTT Forthanges	
Notification & MWI	
MWI Polling Freq	10
Notify Ringing	Yes No
Notify Hold	Yes No
Registration Settings	
Registrations	20 (registertimeout) 0 (registerattempts)
Registration Times	120 (minexpiry) 3700 (maxexpiry) 1800 (defaultexpiry)
littor Duffor Sottings	

Jitter Buffer	Enabled Disabled
Force Jitter Buffer	Yes No
Implementation	Fixed Adaptive
Jitter Buffer Logging	Enable Disable
Jitter Buffer Size	200 (jbmaxsize) 1000 (jbresyncthreshold)

Other SIP Settings

session-timers	=	accept
session-expires	=	1800
session-minse	=	90
session-refresher	=	uas
externrefresh	=	10
notifybusy	=	yes
language	=	fr
callcounter	=	yes
tos_sip	=	cs3
tos_audio	=	ef
tos_video	=	af41
tos_text	=	af41
cos_sip	=	3
cos_audio	=	5
cos_video	=	4
cos_text	=	3
sccp_tos	=	0x68
sccp_cos	=	4
audio_tos	=	0xB8
audio_cos	=	6
video_tos	=	0x88
video_cos	=	5
callerid	=	Anonyme
limitonpeers	=	yes
allowsubscribe	=	yes
dtmfmode	=	rfc2833
allowoverlap	=	no
notifycid	=	yes
call-limit	=	100

FreePBX Advanced Settings

IMPORTANT: Use extreme caution when making changes!

Some of these settings can render your system inoperable. You are urged to backup before making any changes. Readonly settings are usually more volatile, they can be changed by changing 'Override Readonly Settings' to true. Once changed you must save the setting by checking the green check box that appears. You can restore the default setting by clicking on the icon to the right of the values if not set at default.

Advanced Settings Details

Display Friendly Name	True	False	
Display Readonly Settings	True	False	
Override Readonly Settings	True	False	

Backup Module	
Email "From:" Address	
Enable Advanced Options	True False
Call Flow Control Module	
Hook Time Conditions Module	True False

Après connexion à la console Asterisk en mode CLI:

Elastix CLI> sip show peers

Name/username Status	Host	Dyn	Nat	ACL	Port
Camp-On Module					
Maximum Active Camp-On Requests	20				
Non Extensions Callee Policy	never	•			
Only Use Default Camp-On Settings	True	False			
Caller Policy Default	generic	•			
Callee Policy Default	generic	•			
Caller Timeout to Request Default	30 👻				
Max Camp-On Life Busy Default	4800 -				
Max Camp-On Life No Answer Default	7200 👻				
Default Time to Ring Back Caller	15 👻				
Default Caller Callback Mode	extension	•			
Default Max Camped-On Extensions	5 👻				
Default Callback Alert-Info					
Default Callback CID Prepend					
Announce the Callee Extension	True	False			
Default Callee Alert-Info					
Default Callee CID Prepend					
Default Max Queued Callers	5 🔻				
BLF Camp-On Available State	NOT_INU	ISE 👻			
BLF Camp-On Pending State	INUSE	-			
BLF Camp-On Busy Caller State	ONHOLD	•			
BLF Camp-On Recalling State	RINGING	•			

Freephonie/09xxxxxx 212.27.52.5 N A 5060 OK (33 ms)

7002 Linknown	(Unspecified)	D	Ν	А	0	
7001	(Unspe	cified)	D	N	А	0
7000/7000	192.168.V.XX	D	Ν	A	5060	OK (5
ms) 6002	(Unspe	cified)	D	Ν	А	0
UNKNOWN 6001/6001	192.168.V.YYY	Y D N	-	А	5060	OK
(16 ms)	102 169 V 777	' D	N	٨	5060	OV (7
ms)	192.100. V .Z.Z.	, D	1	A	3000	UK (/
l-pstn/l-pstn ms)	192.168.V.ZZZ	Z D			5061	OK (8

CDR Report Module

е

Developer and Customization

Always Download Web Assets	True False
Debug File	/var/log/asterisk/freepbx_dbug
Developer Mode	True False
Disable FreePBX dbug Logging	True False
Disable Mainstyle CSS Compression	True False
Display Monitor Trunk Failures Option	True False
Leave Reload Bar Up	True False
POST_RELOAD Debug Mode	True False
Provide Verbose Tracebacks	True False
Use Packaged Javascript Library 🧧	True False

Device Settings

True False	
True False	Þ
True False	
no 🔻	
yes 🔻	
no 🔻	
yes 🔻	9
no 🔻	
60	
yes	
	True False True False True False no ▼ yes ▼ no ▼ 60 ● yes ●

Dialplan and Operational

Block CNAM on External Trunks	True False	
Call Forward Ringtimer Default	0 •	
Call Recording Policy	caller -	
Conference Room App	app_meetme 🔻	
CW Enabled by Default	True False	
Disable -custom Context Includes	True False	
Ditech VQA Inbound Setting	7 -	
Ditech VQA Outbound Setting	7 -	
Enable Custom Device States	True False	
Extension Concurrency Limit	0 -	
Feature Codes Beep Only	True False	
Force All Internal Auto Answer	True False	
Generate Diversion Headers	True False	
Internal Auto Answer Default	disabled 💌	
NoOp Traces in Dialplan	0 -	
Occupied Lines CW Busy	True False	
Only Use Last CID Prepend	True False	
Polling Interval for Stopping Asterisk	2 🗸	
Use bad-number Context	True False	
Use Google DNS for Enum	True False	
Waiting Period to Stop Asterisk	120 👻	
Asterisk Dial Options	Ttr	
Asterisk Outbound Trunk Dial Options	Tt	
Country Indication Tones	France -	Þ
Display CallerID on Calling Phone	True False	
Display Dialed Number on Calling Phone	True False	
Ringtime Default	15 💌	
Speaking Clock Time Format	24 Hour Format 👻	Þ

FOP Sort Mode

extension -

Follow Me Module

Create Follow Me at Extension Creation Time	True False
Disable Follow Me Upon Creation	True False
Default Follow Me Ring Time	20 🔻
Default Follow Me Initial Ring Time	7 🔹
Default Follow Me Ring Strategy	ringallv2-prim -

GUI Behavior

Abort Config Gen on Bad Dest	True False	
Abort Config Gen on Exten Conflict	True False	
Check Server Referrer	True False	
Include Server Name in Browser	True False	
Report Unknown Dest as Error	True False	
Require Confirm with Apply Changes	True False	
Show Language setting	True False	
Use freepbx_menu.conf Configuration	True False	
Use wget For Module Admin	True False	Þ
Dashboard Info Update Frequency	30 🔻	
Dashboard Max Calls Initial Scale		
Dashboard Stats Update Frequency	6 🗸	

Queues Module

Set Agent Name in CDR dstchannel	True False
Use MixMonitor for Recordings	True False
Hide Queue No Answer Option	True False
Asterisk Queues Patch 15168 Installed	True False
Agent Called Events Default	True False
Generate queuenum*/** Login/off Codes	True False
Memeber Status Event Default	True False

Ring Group Module

True False

System Setup

FreePBX Log Routing	FILE -	
Disable FreePBX Log	True False	9
Log Verbose Messages	True False	
Send Dashboard Notifications to Log	True False	
FreePBX Log File	/var/log/asterisk/freepbx.log	
PHP Error Log Output	freepbxlog -	
Aggresively Check for Duplicate Extensions	True False	
User & Devices Mode	extensions -	
Allow Login With DB Credentials	True False	

Asterisk VMU Mask	007
Browser Stats	True False
FreePBX Web Address	
Use Google Distribution Network for js Downloads	True False
Call Recording Format	wav 💌
Convert Music Files to WAV	True False
Dashboard Non-Std SSH Port	
Recordings Crypt Key	

Time Condition Module

Enable Maintenance Polling	True	False
Maintenance Polling Interval	60 👻	

Voicemail Module

Create Voicemail Hints	True	False
vide IMAP Voicemail Fields	True	False

FreePBX System Status

FreePBX Notices		System St	atistics
Forced MODULEADMINWGET to true		Proces	sor
Deprecated Directory used by 1 IVRs	\odot	Load Average	0.17
show all		CPU	1%
		Memo	ry
FreePBX Statistics		App Memory	41%
Total active calls	0	Swap	0%
Internal calls	0	Disk	5
External calls	0	1	11%
Total active channels	0	/boot	20%
FreePBX Connections		/dev/shm	0%
IP Phones Online	3	Netwo	rks
IP Trunks Online	2	eth0 receive	0.00 KB/s
IP Trunk Registrations	1	eth0 transmit	0.00 KB/s
		eth1 receive	0.00 KB/s
Uptime		eth1 transmit	0.00 KB/s
		wlan0 receive	0.00 KB/s
System Uptime: 15 hours, 40 minutes		wlan0 transmit	0.00 KB/s
Asterisk Uptime: 15 hours, 38 minutes			
Last Reload: 15 minutes		Server S	tatus
		Asterisk	OK
		MySQL	OK
		Web Server	OK
		SSH Server	OK

Si le champ register du lien freephonie est renseigner (type peer du lien freephonie) et l'enregistrement effectif vous aurez la ligne IP Trunk registratiuons à 1. sinon seulement la ligne IP trunks online à 2 apparaitra.

Route de Sortie

Il ne reste plus qu'a renseigner les paramètres de sortie (Routes Sortantes) :

Edit RouteDelete Route outside	e_all
Route Settings	
Route Name : Route CID: Route Password: Route Type: Music On Hold? Time Group: Route Position	outside_all Override Extension Emergency Intra-Company defaultPermanent RouteNo Change
PIN Set [®] : Call Recording [®] : Dial Patterns that will use t	None Allow
() + () + () + () + () + () + () + () + prefix	[*X /] î [*XX /] î [00X. /] î [0123456789]XXXX /] î [112 /] î [112 /] î [112 /] î [match pattern / CallerID î
+ Add More Dial Patter Dial patterns wizards Export Dialplans as CS Trunk Sequence for Match	rn Fields : (pick one) V O: Export ed Routes O
0 1-pstn ▼	

Route en entrée

Si vous souhaitez gérer les appels en entrée ne pas oublier la création de l'Inbound Route.

Important : Ne rien mettre dans le caller ID number sinon seul les appels venant du CALLID NUMBER seront reçus !!

Edit Incoming Route	
Description [®] : DID Number [®] : CallerID Number [®] : CID Priority Route [®] :	all_did_in
Options	
Alert Info [®] : CID name prefix [®] : Music On Hold [®] : Signal RINGING [®] : Pause Before Answer	Default
Privacy	
Privacy Manager®: Language	No 🔻
Language [©] :	fr
Fax Detect	
Detect Faxes :	No Yes
CID Lookup Source	
Source [®] :	None 🔻
Call Recording	
Call Recording :	Allow
Ring Groups	✓ 600ringgroup <600>

Création d'un Ring Group

Le ring group 600 a été créé et inclus la liste des postes téléphoniques qui sonneront sur le ring group 600 (si pas de réponse l'appel sera envoyé sur la boite du poste 6000, par exemple).

Edit Ring Group	
Group Description:	600ringgroup
Ring Strategy:	ringall 👻
Ring Time (max 300 sec)	40
Extension List:	6500
	6505
	6520
	6530
	2004
Extension Quick Pick	(pick extension) 🔻
Announcement:	None -
Play Music On Hold?	Ring -
CID Name Prefix:	
Alert Info [®] :	
Ignore CF Settings [®] :	
Skip Busy Agent [®] :	
Enable Call Pickup [®] :	
Confirm Calls	
Remote Announce:	Default 🔻
Too-Late Announce:	Default 🔻
Change External CID Configurati	on
Mada: 0	Default
Fixed CID Value:	
Fixed CID value.	
Call Recording	
Record Calls	Always On Demand Never
Destination if no answer:	

Annexes

Configuration de la Time Zone et du daylight saving time SPA3102, PAP2 et PAP2T

How do I configure DayLight Savings Time?

To enable this feature, the administrator must configure the <Daylight Saving Time Rule> (regional) parameter. This parameter is a rule with 3 fields. Each field is separated by semicolon (;) as shown below:

start=<start-time>;end=<end-time>;save=<save-time>

where:

< start-time > and < end-time > are of the form: < month > / < day > / < weekday > [/HH:[mm[:ss]]] < save-time > is of form: [/[+|-]HH:[mm[:ss]]] < month > = 1,2,3,..,12 (for Jan, Feb, .., Dec) < day > = [+|-]1,2,3,..,31 < weekday > = 1, 2, 3, .., 7 (for Mon, Tue, .., Sun), or 0 which has special meaning

HH = hour (0-23), mm = minute (0-59), ss = second (0-59)

<start-time> and <end-time> specify the start and end time-date of daylight saving time and is the amount of hour/min/sec to add to the current time during daylight saving period. The <save-time> value can be preceded by a negative (-) sign if subtraction is desired instead of addition.

If <weekday> is 0, it means the date to start or end daylight saving is at exactly the given date. In that case, the value must not be negative. If <weekday> is not zero, then the daylight saving starts or ends on or after the given date if <day> is positive, or on or before the given date if <day> is negative. If <day> is -1, it means the <weekday> on or before the end-of-the*month (in other words the last occurrence of <weekday> in that month).*

Optional values inside [] *are assumed to be 0 if they are not specified. Midnight means 0:0:0 of the given date.*

Example 1: Starts at midnight on 1st Sunday of April; ends at midnight on the last Sunday of October; add 1 hour (USA, N. America). Below are all equivalent rules:

start=4/1/7/0:0:0;end=10/31/7/0:0:0;save=1 start=4/1/7;end=10/-1/7;save=1 start=4/1/7/0;end=10/-1/7/0;save=1

Example 2: Starts at midnight on last Sunday of April; ends at midnight on the last Sunday of September; add 1 hour (Egypt):

start=4/-1/7;*end*=9/-1/7;*save*=1 (Egypt)

Example 3: Starts at midnight on first Sunday of October; ends at midnight on the 3rd Sunday of March; add 1 hour (New Zealand):

start=10/1/7;3/22/7;*save*=1 (New Zealand)

Example 4: Starts at 2:00 AM on last Sunday of March; ends at 3:00PM on last Sunday of October; add 1 hour (France):

start=3/-1/7/2;end=10/-1/7/3;save=1 (France)

README.tos as of Jan 2006

Asterisk can set the Type of Service (TOS) byte on outgoing IP packets for various protocols. The TOS byte is used by the network to provide some level of Quality of Service (QoS) even if the network is congested with other traffic. For more information on Quality of Service for VoIP networks see the "Enterprise QoS Solution Reference Network Design Guide" version 3.3 from Cisco at:

<http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns432/c649/ccmigration_09186a00 8049b062.pdf>

In sip.conf, there are three parameters that control the TOS settings: tos_sip, tos_audio, and tos_video. tos_sip controls what TOS SIP call signalling packets are set to. tos_audio controls what TOS RTP audio packets are set to. tos_video controls what TOS RTP video packets are set to. There is a "tos" parameter that is supported for backwards compatibility. The tos parameter should be avoided in sip.conf because it sets all three tos settings in sip.conf to the same value.

In iax.conf, there is a tos parameter that sets the global default TOS for IAX packets generated by chan_iax2. Since IAX connections combine signalling, audio, and video into one UDP stream, it is not possible to set the TOS separately for the different types of traffic.

In iaxprov.conf, there is a tos parameter that tells the IAXy what TOS to set on packets it generates. As with the parameter in iax.conf, IAX packets generated by an IAXy cannot have different TOS settings based upon the type of packet. However different IAXy devices can have different TOS settings.

The allowable values for any of the tos* parameters are:

be (best effort), cs1, af11, af12, af13, cs2, af21, af22, af23, cs3, af31, af32, af33, cs4, af41, af42, af42, ef (expedited forwarding), lowdelay, throughput, reliability, mincost, none

The tos* parameters also take numeric values.

The lowdelay, throughput, reliability, mincost, and none values are deprecated because they set the IP TOS using the outdated "IP prececence" model as defined in RFC 791 and RFC 1349.

Configuation Parameter Recommended File Setting

sip.conf tos_sip cs3
sip.conf tos_audio ef

sip.conf tos_video af41_ iax.conf tos ef_ iaxprov.conf tos ef_

To get the most out of setting the TOS on packets generated by Asterisk, you will need to ensure that your network handles packets with a TOS properly. For Cisco devices, see the previously mentioned "Enterprise QoS Solution Reference Network Design Guide". For Linux systems see the "Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO" at <http://www.lartc.org/>.

See also

- <u>Asterisk sip channels</u>
- <u>Asterisk config sip.conf</u>
- <u>QoS</u>: Overview of Quality of Service in IP networks